

BAUMschutz

im Bereich von Baustellen

Kein Verunreinigen des Bodens z.B. mit Öl, Chemikalien oder Zementwasser

Jegliche Bodenverdichtung durch Befahren oder Materialablageung ist zu vermeiden, da sie zum Absterben von Wurzeln und zur Schwächung des Baumes führen kann

Vor Beginn der Bautätigkeit ortsfeste Schutzzäune um den Baum herum anbringen

Graben im Wurzelbereich nur in Handarbeit oder mittels Absaugtechnik

Der Wurzelbereich umfasst die Kronentraufe zzgl. 1,5 m



Wurzelverletzungen vermeiden, wo nicht möglich, Wurzeln bis 2 cm Ø glatt abschneiden

Freigelegtes Wurzelwerk mit Jute oder Frostschutzmatten abdecken, bei trockener Witterung bewässern

Verlegen von Leitungen durch Unterfahren/grabenlose Leitungsbauverfahren



Sämtliche Arbeiten an Bäumen unter Beteiligung von Baum-Fachleuten durchführen

Kein Bodenauftrag oder Bodenabtrag im Wurzelbereich von Bäumen

Ist ein Überfüllen des Bodens unter der Krone nicht zu vermeiden, dann nur mit luft- und wasserdurchlässigem Material (im unmittelbaren Stammbereich nicht überfüllen)

Muss der Wurzelbereich befahren werden, ist eine Baupiste anzulegen (Schutzvlies, Kiesel, Stahlplatte)



Bei Baugruben in Baumnähe Errichtung eines Wurzelvorhangs (Schutzvorrichtung bei Wurzelabgrabungen)

